

249835



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0561 MAQUINA Pole MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 20/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1691 PROYECTO camino SUCURSAL Colón TIPO DE SERVICIO 1400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico				x			x			x	
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x	
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador						x		x			
16	Limpiar respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpiar panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las brujas											
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del dampar											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las brujas								x			x
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)		x	x		x	x		x	x		x
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x	x	x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES:

10002
10820
11244

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

320

05-30

1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0813 MAQUINA Articulada MODELO 730 FECHA DE MANTENIMIENTO 27/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3162 PROYECTO camino SUCURSAL codocito TIPO DE SERVICIO BOO

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x			x			x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x						x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico				x			x			x	
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)								x			
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales				x			x			x	
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado					x			x			x
18	Limpia respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpia respiradero de tanque hidráulico y diferenciales				x			x			x	
20	Limpia panel de radiador				x			x			x	
21	Limpia colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter				x			x			x	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua				x			x			x	
38	Revisar zapatas de frenos		x	x		x	x	x				x
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x	x	x		x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x							x	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpia / purga aire del sistema de frenos		x	x		x	x	x	x	x		x
44	Revisar acumulador del freno de servicio										x	x
45	Revisar la vibración el dampar										x	x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x	x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x	x
48	Cambiar secador de enfriamiento											
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)
Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES: Se le cambio el
aceite de motor y
los filtros

11269
10820
11237

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1D-0716
Filtro combustible prim. 326-1644
Filtro combustible secu. 1D-0762
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión
Filtro primario aire
Filtro secundario aire
Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 600, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

242846

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 09 H7 MAQUINA Articulado MODELO 733 FECHA DE MANTENIMIENTO 27/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 958 PROYECTO Camión de SUCURSAL Coedacita TIPO DE SERVICIO 750

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x			x			x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter											
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador											
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x			x			x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos											x
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración el damper										x	x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x	x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x	x
48	Cambiar secador de enfriamiento										x	x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

242893



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0.543 MAQUINA 7016 MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 27/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3492 PROYECTO Camino SUCURSAL Correila TIPO DE SERVICIO 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x	
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
16	Limpiar respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpiar panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pemos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES: Se le cambio el 10002
Acumula de motor y los 11244
Filtro Hidraulico y de 10820
motor 10016
65146
10143
10213
10297

Filtro aceite motor 39
Filtro combustible prim. 512
Filtro combustible secu. 1644
Filtros hidráulicos 093-7511/51-8670
Filtros hidráulicos succ. 177-9886
Filtro primario aire 131-8821
Filtro secundario aire 131-8821
Filtro aire acondicionado 245-7823

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

U. Miguel Ruiz
Mto. Realizado por

Benito B. B. B.
Mto. Ordenado por

11078
11078
Mto. Recibido por

05-30 1200

300



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0573 MAQUINA Pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 25/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO HIS PROYECTO Camino SUCURSAL Cordoba TIPO DE SERVICIO 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico				x			x			x	
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x	
15	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador			x			x		x			
16	Limpiar respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpiar panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas								x			x
19	Revisar nivel del aceite hidráulico								x			x
20	Revisar nivel de aceite del motor								x			x
21	Revisar nivel de refrigerante								x			x
22	Revisar alarma de desplazamiento								x			x
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								x			x
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor								x			x
25	Revisar liquido del limpiaparabrisas								x			x
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								x			x
27	Engrasar el círculo de giro (swing)								x			x
28	Engrasar el filtro de combustible separador de agua								x			x
29	Revisar nivel de aceite del damper								x			x
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)								x			x
31	Engrase general del equipo								x			x
32	Revisar la tensión de las orugas								x			x
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)		x	x		x	x		x	x		x
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x		x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x		x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x		x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas											

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES: Se le cambio el 10002 Filtro aceite motor 12-0739
aceite de motor y 11244 Filtro combustible prim. 12-0751
todos los filtros 10820 Filtro combustible secu. 326-6644
10616 / 69144 Filtros hidráulicos 51-8670 / 0937501
10209 Filtros hidráulicos succ. 108-0671
Filtro primario aire 345-9823
Filtro secundario aire 1014
Filtro aire acondicionado 11274

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por [Firma]

Mto. Ordenado por [Firma]

Mto. Recibido por [Firma]

05-30

1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

242849

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES S/ORUGAS

CODIGO 0131

MAQUINA

tractor
camión

MODELO

FECHA DE MANTENIMIENTO 25/03/13

HOROMETRO PARA EL SERVICIO

HOROMETRO 1434

PROYECTO

COB-20

SUCURSAL

San Carlos

TIPO DE SERVICIO

400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite del motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				x			x			x	
6	Cambio de aceite de la transmisión				x			x			x	
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				x			x			x	
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				x			x			x	
9	Cambio de aceite del damper (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
11	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				x			x			x	
13	Cambio de aceite de los mandos finales								x			x
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico			x			x		x			x
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico			x			x		x			x
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)										x	
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor										x	
18	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										x	
19	Cambiar tapón de radiador		x	x		x	x	x	x	x		x
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		x	x		x	x	x	x	x		x
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua		x	x		x	x	x	x	x		x
22	Revisar nivel de aceite hidráulico		x	x		x	x	x	x	x		x
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión		x	x		x	x	x	x	x		x
24	Revisar nivel de aceite del motor		x	x		x	x	x	x	x		x
25	Revisar nivel de refrigerante		x	x		x	x	x	x	x		x
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor		x	x		x	x	x	x	x		x
28	Revisar alarma de retroceso		x	x		x	x	x	x	x		x
29	Revisar liquido del limpiaparebrizas		x	x		x	x	x	x	x		x
30	Engrase general del equipo		x	x		x	x	x	x	x		x
31	Limpiar panel de radiador (*)		x	x		x	x	x	x	x		x
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		x	x		x	x	x	x	x		x
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		x	x		x	x	x	x	x		x
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		x	x		x	x	x	x	x		x
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
37	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
38	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)		x	x		x	x	x	x	x		x
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)											
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.
* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

269-8325 *

Filtro combustible prim.

306-9199/319-0244 *

Filtro combustible secu.

326-1644

Filtros hidráulicos

15-8878 ②

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0817 MAQUINA Articulada MODELO 730 FECHA DE MANTENIMIENTO 23/03/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3324 PROYECTO Camino 8 SUCURSAL Civilidad TIPO DE SERVICIO 700

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x			x	x		x	x
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x						x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico				x			x			x	
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)								x			
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales				x			x			x	
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado					x			x			x
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales				x			x			x	
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x						x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter										x	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua				x			x			x	
38	Revisar zapatas de frenos		x	x		x	x	x				x
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x	x	x		x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x							x	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos					x	x	x	x	x		x
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x							x	x
45	Revisar la vibración el damper										x	x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x	x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x	x
48	Cambiar secador de enfriamiento											
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA ROUTINA

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

11269

Filtro aceite motor

1R-0716

10880

Filtro combustible prim.

3261644

11237

Filtro combustible secu.

112-0762

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

240828

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0535 MAQUINA Pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 20/02/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 4092 PROYECTO Cam. No-2 SUCURSAL Colón TIPO DE SERVICIO 1000

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x		x	x	x	x	x		
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x		x	x	x	x	x		
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x		x	x	x	x	x		
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico			x		x	x	x	x	x		
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x				
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x				
11	Limpie la caja del antifiltro de aire del motor				x			x				
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x				
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x				
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x				
15	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador				x			x				
16	Limpiar respiradero del motor			x				x				
17	Limpiar panel de radiador			x				x				
18	Revisar los pernos de las orugas			x				x				
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			x				x				
20	Revisar nivel de aceite del motor							x				
21	Revisar nivel de refrigerante							x				
22	Revisar alarma de desplazamiento							x				
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)							x				
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor							x				
25	Revisar liquido del limpiaparabrisas							x				
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior							x				
27	Engrasar el círculo de giro (swing)							x				
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua							x				
29	Revisar nivel de aceite del damper							x				
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)							x				
31	Engrase general del equipo							x				
32	Revisar la tensión de las orugas							x				
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)							x				
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x	x	x	x		
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas							x				

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA ROUTINA

OBSERVACIONES: Se le cambio el 10002
aceite de motor y el 11244
hidraulico y los filtros 10820

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0739
Filtro combustible prim. 1R-07510
Filtro combustible secu. 326-1644
Filtros hidráulicos
Filtros hidráulicos succ.
Filtro primario aire 131-8821
Filtro secundario aire 8822
Filtro aire acondicionado 245-7823

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

05-30 1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

242841

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0820 MAQUINA Cat 130 MODELO 7.3.5 FECHA DE MANTENIMIENTO 19/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2812 PROYECTO Camino de tierra SUCURSAL Cocle TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x							
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x							
3	Cambio de filtros de combustible		x	x							
4	Drenar tanque de combustible		x	x							
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico				x						
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico					x					
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico								x		
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x						
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x						
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales										
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x						
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x						
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x						
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x						
15	Cambio de filtro primario de aire				x						
16	Cambio de filtro secundario de aire				x						
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x						
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión				x						
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x					
20	Limpiar panel de radiador					x					
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x						
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x						
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter				x						
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										
29	Revisar nivel de aceite del motor										
30	Revisar nivel de refrigerante										
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración										
33	Revisar presión de los neumáticos										
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
35	Revisar sistema de frenos										
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
38	Revisar zapatas de frenos										
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales				x						
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x				x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x				
42	Ajustar rotaválvulas del motor		x	x		x	x				
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										
44	Revisar acumulador del freno de servicio										
45	Revisar la vibración el damper		x	x		x	x				
46	Cambiar respiradero de los ejes										
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										
48	Cambiar secador de enfriamiento										
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES: Se le cambio al aceite de motor y todos los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0716
Filtro combustible prim. 326-1643
Filtro combustible secu. 1R-0749
Filtros hidráulicos 132-8876
Filtro transmisión
Filtro primario aire 1421340
Filtro secundario aire
Filtro aire acondicionado 2543222

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizada por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



240842

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0821 MAQUINA Articulada MODELO 735 FECHA DE MANTENIMIENTO 19/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2166 PROYECTO Camión de carga SUCURSAL Colección TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x	
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico				x		x				x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico				x			x			
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico										
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x		x				x
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x		x				x
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales				x						x
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x						x
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x						x
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x						x
15	Cambio de filtro primario de aire				x						x
16	Cambio de filtro secundario de aire				x						x
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x						x
18	Limpia respiradero del motor y transmisión				x						x
19	Limpia respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x		x			
20	Limpia panel de radiador					x		x			
21	Limpia colador del tanque hidráulico				x						x
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x						x
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter				x						x
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										x
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										
29	Revisar nivel de aceite del motor										
30	Revisar nivel de refrigerante										
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración										
33	Revisar presión de los neumáticos										
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
35	Revisar sistema de frenos										
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
38	Revisar zapatas de frenos										
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x			x	
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x				
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x		x	x	
42	Ajustar rotaválvulas del motor					x	x		x	x	
43	Limpia / purga aire del sistema de frenos										x
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x		x	x	
45	Revisar la vibración el damper					x	x		x	x	
46	Cambiar respiradero de los ejes										x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x
48	Cambiar secador de enfriamiento										x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2.000 hrs										x

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES: Se le cambio al
aceite de motor y
los filtros de aceite y de
motor y Hidráulicos

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0716
Filtro combustible prim. 326-1643
Filtro combustible secu. 1R-0749 (2)
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión
Filtro primario aire 142-1340
Filtro secundario aire 259-3222
Filtro aire acondicionado PC 147

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por Miguel R...

Mto. Ordenado por M...

Mto. Recibido por Carlos Pino



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TORRES DE ILUMINACION

ITEM 86

CODIGO 8935 MAQUINA Torre d Luz MODELO _____ FECHA DE MANTENIMIENTO 15/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3244 PROYECTO Camino de acceso SUCURSAL Cocle TIPO DE SERVICIO _____

1	Cambio de aceite motor			x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor			x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible			x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible			x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro de aire			x	x	x	x	x
6	Revisar cableado de bombillos al panel de control					x		
7	Limpiar respiradero del motor			x	x	x	x	x
8	Revisar y tensar las correa				x		x	
9	Engrasar carrete para izar la torre				x		x	
10	Revisar carcasa de los bombillos de iluminación			x	x	x	x	x
11	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x					
12	Cambiar aceite del eje		x					
13	Cambiar liquido de enfriamiento del motor							x
14	Limpiar panel de radiador							x
15	Revisar fugas en el sistema de combustible				x		x	
16	Revisar nivel de aceite del motor							
17	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)							
18	Revisar altura adecuada de los bombillos							
19	Revisar nivel de refrigerante del motor							
20	Revisar presión de los neumáticos							
21	Calibración de válvulas cada 1,000 hrs							

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

Nota 1: En las primeras 50 horas de operación realizar cambio de aceite y filtros de motor

OBSERVACIONES:

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

ITEM 6

CODIGO DSH4 MAQUINA Pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 15/02/13 HORÓMETRO PARA EL SERVICIO
HORÓMETRO 3472 PROYECTO de corte SUCURSAL Collecito TIPO DE SERVICIO

Nº	Operación	100 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			X		X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			X		X	X	X	X	X	X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			X		X	X	X	X	X	X
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico			X		X	X	X	X	X	X
9	Cambio de filtro primario de aire										X
10	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X
11	Limpieza la caja del antifiltro de aire del motor				X			X			X
12	Cambio de filtro de aire acondicionado				X			X			X
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X			X			X
14	Cambio de aceite de los mandos finales				X			X			X
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador				X			X			X
16	Limpieza respiradero del motor										X
17	Limpieza panel de radiador						X		X		X
18	Revisar los pomos de las orugas			X			X		X		X
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			X			X		X		X
20	Revisar nivel de aceite del motor										
21	Revisar nivel de refrigerante										
22	Revisar alarma de desplazamiento										
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
24	Revisar indicadores de filtro de aire del motor										
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior										
27	Engrasar el círculo de giro (swing)										
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
29	Revisar nivel de aceite del dampen										
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)										
31	Engrase general del equipo										
32	Revisar la tensión de las orugas										
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								X		
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		X	X		X	X		X	X	X
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X	X	X	X	X	X
36	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	X
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas		X	X		X	X	X	X	X	X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES:

Se le cambio el aceite de motor y el Hidráulico

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MM cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA PERFORADORA DE ORUGAS ATLAS COPCO

ITEM 36

CODIGO 3206 MAQUINA Perforadora MODELO FECHA DE MANTENIMIENTO 14/03/13
HOROMETRO 2389 PROYECTO Carrero C SUCURSAL Colón TIPO DE SERVICIO

Operación	400 Hrs	600 Hrs	800 Hrs	1000 Hrs	1200 Hrs	1400 Hrs	1600 Hrs	1800 Hrs	2000 Hrs	2200 Hrs	2400 Hrs	2600 Hrs	2800 Hrs	3000 Hrs
1 Cambio de aceite motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Cambio de filtro de aceite motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Cambio de filtros de combustible			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Drenar tanque de combustible			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Cambio de filtro de aire primario			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Cambio de filtro de aire secundario			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 Cambio de filtro del sistema hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Cambio de aceite del compresor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 Cambio de filtro de aceite del compresor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 Cambio de aceite del sistema hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 Cambiar aceite de motor de la tranvia o transmisión			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13 Cambiar aceite de motor de alimentación de la caja de cambios			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14 Cambio de aceite del engranaje de la correa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15 Cambio de aceite de la caja de cambio de transferencia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 Calibrar válvulas del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 Cambio de líquido del sistema de enfriamiento del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 Reemplazar los elementos de seguridad en los filtros de aire			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 Limpiar las aletas de refrigeración radiador refrigerante del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 Limpiar las aletas de refrigeración radiador refrigerante del aceite hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 Cambiar aceite a los mandos finales			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 Cambiar el líquido refrigerante del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 Comprobar ajustar tensión de la pista			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 Comprobar la tensión de alimentación en cadena de perforación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 Comprobar carrete de manguera de viaje de tensión de la cadena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 Comprobar la holgura entre la placa y la guía de montaje			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 Engrase todos los puntos de engrase			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 Comprobar el par de los pernos de montaje vagabundo			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 Comprobar la presión del gas vagabundo del acumulador			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30 Revisar tensión de las correas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31 Revisar guía de cadenas de rodillos tensores			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 Revisar carrete de manguera de tensión del piñón			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 Limpiar respiradero del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34 Revisar nivel de aceite del sistema hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35 Revisar nivel de aceite del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36 Revisar nivel de enfriamiento del motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37 Drenar tanque condensado de agua			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38 Apretar los tornillos laterales			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39 Revisar presiones de los acumuladores de presión			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 Revisar apriete de los tornillos de la carcasa de barido			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41 Engrasar correa de la cadena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 Engrasar el manipulador de varillas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 Revisar conductos y conexiones de la admisión de aire			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 Revisar gomas de la placa de impacto del separador de fines			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 Revisar gomas del separador de impurezas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 Lubricar ejes de oscilación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 Lubricar pasadores del cilindro de oscilación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 Ajuste el embrague de liberación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 Limpiar respiradero del tanque hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 Limpiar filtros de aire			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51 Revisar el nivel electrolítico de la batería y limpiar terminales			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52 Revisar nivel de aceite del engrane de la correa de la cadena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53 Revisar el nivel de aceite del cabrestante			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54 Revisar gomas de la cámara de aspiración del captador de polvo			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55 Revisar estado del codo de la goma del filtro de fines			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 Revisar el funcionamiento del sistema de alarma y parada			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 Apretar los tornillos del pasador de expansión			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 Revisar soldaduras del brazo y de la cuna			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 Revisar soporte de los cilindros hidráulicos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 Revisar sensor de temperatura del aceite hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 Limpiar receptor hidráulico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 Revisar soportes de motor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO.
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Aceite del compresor Dexron II

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador
* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

OBSERVACIONES:

Se hizo cambio al aceite motor y los filtros y engrase

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor _____
Filtro combustible prin. _____
Filtro combustible secu. _____
Filtros hidráulicos _____
Filtro transmisión _____
Filtro primario aire _____
Filtro secundario aire _____
Filtro aire acondicionado _____

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 600 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Atto. Realizado por

[Firma]

[Firma]

[Firma]



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

240489

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES S/O RUGAS

CODIGO 0130 MAQUINA tractor MODELO C6K FECHA DE MANTENIMIENTO 13/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 486 PROYECTO campesino SUCURSAL Cocle TIPO DE SERVICIO 400

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	900 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite del motor		x	x		x	x	x	x	x		
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				x			x			x	
6	Cambio de aceite de la transmisión				x			x				
7	Limpiar rejilla de bamido de la transmisión				x			x			x	
8	Limpiar rejilla de bamido del convertidor de par				x			x			x	
9	Cambio de aceite del damper (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
11	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				x			x			x	
13	Cambio de aceite de los mandos finales							x				
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x			
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico								x			
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)						x		x			
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								x			
18	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										x	
19	Cambiar tapón de radiador										x	
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		x	x		x	x	x	x	x	x	
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua		x	x		x	x	x	x	x	x	
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar liquido del limpiaparebrías											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)											
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		x	x		x	x	x	x	x		
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		x	x		x	x	x	x	x	x	
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		x	x		x	x	x	x	x	x	
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x	x	
37	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x	x	
38	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)		x	x		x	x	x	x	x	x	
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)					x	x	x	x	x	x	
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.
* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

10831 Filtro aceite motor 269-8325
11180/11181 Filtro combustible prim. 306-9199 / 11181
10820 Filtro combustible secu. 326-1644
10116 Filtros hidráulicos 16-8878 (3)
Filtro transmisión
11067 Filtro primario aire 252-5001
11068 Filtro secundario aire 252-5002
10769 Filtro aire acondicionado 209-8217

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales/MMF cada 600 y 1200 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 13

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA VIBROCOMPACTADORAS

CODIGO	1222	MAQUINA	Roll	MODELO		FECHA DE MANTENIMIENTO	13/02/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	2568	PROYECTO	Camino de Colón	SUCURSAL	Colón	TIPO DE SERVICIO	400		

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de aceite en la caja de las pesas exectrica			X			X					X
6	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		X	X		X	X	X	X	X		X
7	Cambio de filtro y colador de la tapa del tanque de combustible						X					X
8	Cambio de aceite del planetario del mando final (eje)			X			X					X
9	Cambio de aceite del planetario del mando final (tambor)			X			X					X
10	Cambio de aceite del soporte vibratorio			X			X					X
11	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
12	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
13	Limpiar la caja del antefiltro de aire del motor				X			X			X	
14	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X			X			X	
15	Cambio de aceite del eje trasero y mandos finales							X			X	
16	Cambiar respiradero del tanque hidráulico						X					X
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico						X					X
18	Limpiar respiradero del motor y diferencial				X			X				X
19	Limpiar panel de radiador				X			X				X
20	Revisar nivel de aceite en diferencial		X	X		X		X			X	
21	Revisar nivel de aceite en la excentrica		X			X		X		X		X
22	Revisar soportes del motor				X			X			X	
23	Revisar apriete (torque) de las ruedas				X			X			X	
24	Revisar raspaderos del tambor (limpiadores)				X			X			X	
25	Revisar nivel del aceite hidráulico											
26	Revisar nivel de aceite del motor											
27	Revisar nivel de refrigerante											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar interruptor de arranque en neutral											
30	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
31	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
32	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
33	Revisar estado de los frenos de estacionamiento											
34	Engrase del equipo											
35	Revisar presión de los neumáticos											
36	Revisar estado del soporte vibratorio del cigüeñal											X
37	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador											X
38	Cambiar secador de refrigerante											X
39	Revisar nivel de aceite del soporte vibratorio (tambor)		X			X		X	X	X		
40	Revisar nivel de aceite del planetario del mando final (eje)		X			X		X	X	X		
41	Revisar nivel de aceite del planetario del mando final (tambor)		X			X		X	X	X		
42	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		
43	Revisar estado de los montaje de aislamiento (soportes de hule)		X	X		X	X	X	X	X		
44	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		
45	Reemplazar termostato de motor 3.000 hrs					X	X	X	X	X		

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 horas cambiar aceite del eje trasero, aceite del planetario del mando final del tambor y del eje
Nota 2: Ajustar juego de válvulas del motor cada 1,000 horas de operación

OBSERVACIONES: se le cambio el 10033
aceite de motor y tubo 10670
los filtros 10713
10588
10298

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro primario aire

* Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

BT 427

FF 42000

FS 1280

LE 680

AF 1733K

AF 4103

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 800 hrs

Muestra Aceite Diferencial: MD cada 800 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 400 y 800 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

240508



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES S/ORGAS

CODIGO 0115 MAQUINA tracto MODELO d6T FECHA DE MANTENIMIENTO 13/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3080 PROYECTO ca coo SUCURSAL colecib TIPO DE SERVICIO 1600

Nº	Operación	100 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite del motor		x	x		x	x	x	x	x		
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				x		x	x	x	x		
6	Cambio de aceite de la transmisión				x			x			x	
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				x			x			x	
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				x			x			x	
9	Cambio de aceite del damper (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
11	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				x			x			x	
13	Cambio de aceite de los mandos finales							x				
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x			
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico			x			x		x			
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)								x			
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								x			
18	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										x	
19	Cambiar tapón de radiador										x	
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		x	x		x	x	x	x	x	x	
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua		x	x		x	x	x	x	x	x	
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar liquido del limpiaparebrisa											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)			x		x	x	x	x	x		
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x			x			x			
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		x	x		x	x	x	x	x		
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		x	x		x	x	x	x	x	x	
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		x	x		x	x	x	x	x	x	
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x	x	
37	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x	x	
38	Revisar tensión de ongas (ajustar si requiere)		x	x		x	x	x	x	x	x	
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)		x	x		x	x	x	x	x	x	
40	Reemplazar termostato de motor cada 3.000 hrs											
41	Cada 4.000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: Primeras 1.000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.
* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES: Se le cambio al 11267
aceite de motor Hidraulico 10820
y de transmision 11245

Filtro aceite motor 1R-0716

Filtro combustible prim. 326-1644

Filtro combustible secu. 1R-0762

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión 1B-8878

Filtro primario aire 6I-2501 NO

Filtro secundario aire 6I-2502 NO

Filtro aire acondicionado 6I-0988 10294

6I-5068 10287

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

240510

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0559 MAQUINA pa16 MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 12/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1731 PROYECTO MINERA PANAMA SUCURSAL COMISITO TIPO DE SERVICIO 1600

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x	
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador							x			x	
16	Limpiar respiradero del motor		x				x		x		x	
17	Limpiar panel de radiador		x				x		x		x	
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			x			x		x			
20	Revisar nivel de aceite del motor			x			x		x			
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES: sa la cambio al 10007
aceite de motor y 11244
al Hidráulico: sa la 10820
cambio al aceite 6x10616/65106
los mandos y 2 al 10292
swing y todos los 10218/10213
Filtro 10143

Filtro aceite motor 10-0739
Filtro combustible prim. 112-0751 (2)
Filtro combustible secu. 326-1644
Filtros hidráulicos 093-7521/179-9806
Filtros hidráulicos succ. 51-8670
Filtro primario aire 131-8821
Filtro secundario aire 131-8822
Filtro aire acondicionado 745/7821

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

05-30 1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA MOTOGENERADORES

ITEM 38

CODIGO 3332 MAQUINA Generador MODELO 12/03/13 FECHA DE MANTENIMIENTO 12/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO 2613 PROYECTO CAMINO SUCURSAL COLECTA TIPO DE SERVICIO COLECTA

Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas
Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	
Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	
Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	
Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	
Cambio de filtro primario de aire				x		x	x	x	
Cambio de filtro secundario de aire				x		x	x	x	
Limpiar panel de radiador		x	x		x	x	x	x	
Limpiar respiradero de cárter del motor		x	x		x	x	x	x	
Revisar prisionero a tierra de la culata		x	x		x	x	x	x	
Revisar soportes del motor			x		x	x	x	x	
Revisar dispositivo de protección del motor					x	x	x	x	
Revisar mecanismo de control del combustible						x	x	x	
Revisar nivel de aceite del motor						x	x	x	
Revisar nivel de refrigerante									
Revisar alrededor de la maquina									
Revisar el tablero de instrumentos									
Revisar funcionamiento de indicadores (informar)									
Revisar conexiones eléctricas									
Revisar indicador de filtro de aire del motor									
Comprobar carga del generador									
Comprobar factor de potencia									
Comprobar voltaje y frecuencia									
Drenar el filtro de combustible separador de agua									
Revisar las mangueras y abrazaderas		x	x		x	x	x	x	
Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	
Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	
Revisar rotovalvulas del motor cada 3,000 horas									
Revisar amortiguadores de vibración del cigüeñal cada 3,000 horas									
Cambiar liquido de enfriamiento del radiador cada 3,000 horas									
Cambiar termostato del radiador cada 3,000 horas									
Ajustar juego de válvulas del motor cada 3,000 horas									

Nota 1: En las primeras 200 horas de operación ajustar juego de válvulas del motor

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 hrs

Mtto. Realizado por Miguel Ruiz

Mtto. Ordenado por [Firma]

Mtto. Recibido por [Firma]
35-07 800



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0548 MAQUINA pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 09/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3062 PROYECTO de la mina SUCURSAL La Chorrera TIPO DE SERVICIO 1400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x				x
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x				x
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x				x
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x				x
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x				x
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x				x
15	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador							x				x
16	Limpia respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpia panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar liquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x			x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x			x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x			x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x			x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

Se la cambio
al aceite de motor
y el Hidráulico - se la
cambio todo los filtros

10007

10800

11244

10218

10213

Filtro aceite motor

112-0239

Filtro combustible prim.

326-1644

Filtro combustible secu.

112-0251 (2)

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

131-8821

Filtro secundario aire

131-8822

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

05-30 1200

240495



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0542 MAQUINA Pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 09/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3198 PROYECTO camino de corte SUCURSAL colectivo TIPO DE SERVICIO 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico						x		x			
9	Cambio de filtro primario de aire							x				
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x				x
11	Limpie la caja del antifiltro de aire del motor				x			x				x
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x				x
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x				x
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x				x
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador				x			x				x
16	Limpia respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpia panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			x			x		x			
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x		x	x		
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x		x	x		
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x		x	x		
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas		x	x		x	x		x	x		

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

Se le cambio el
aceite de motor y
los filtros

Filtro aceite motor 112-0739
Filtro combustible prim. 112-0751 (2)
Filtro combustible secu. 326-1644
Filtros hidráulicos 093-7521/51-86
Filtros hidráulicos succ. 179-9806
Filtro primario aire
Filtro secundario aire
Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MMH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Operado por

Mto. Recibido por

05-30 1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0564 MAQUINA Pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 08/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1552 PROYECTO Camino de Costa SUCURSAL Colecitos TIPO DE SERVICIO 1400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x				x
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x				x
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x				x
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x				x
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x				x
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x				x
15	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador											x
16	Limpia respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpia panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar liquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x			
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x		x			
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x		x			
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x		x			
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

OBSERVACIONES:

Se le cambio al aceite de motor y todos los filtros y se le cambio al aceite Hidráulico

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

112-0739

Filtro combustible prim.

326-1644

Filtro combustible secu.

112-0751 (2)

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

05-30 1200



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

ITEM 5

CODIGO	0537	MAQUINA	Pulg	MODELO	336	FECHA DE MANTENIMIENTO	05/03/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
3220		PROYECTO	Camino	SUCURSAL	Collecita	TIPO DE SERVICIO			
HOROMETRO	1200		du obra						

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		X	X		X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			X		X		X		X	
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			X		X		X		X	
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico			X		X		X		X	
9	Cambio de filtro primario de aire				X		X				
10	Cambio de filtro secundario de aire				X		X				
11	Limpie la caja del antifiltro de aire del motor			X			X			X	
12	Cambio de filtro aire acondicionado			X			X			X	
13	Cambio de aceite del circuito de giro (swing)			X			X			X	
14	Cambio de aceite de los mandos finales			X			X			X	
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador			X			X			X	
16	Limpia el respiradero del motor			X			X			X	
17	Limpia panel de radiador			X			X			X	
18	Revisar los pernos de las orugas			X			X			X	
19	Revisar nivel de aceite hidráulico			X			X			X	
20	Revisar nivel de aceite del motor			X			X			X	
21	Revisar nivel de refrigerante										
22	Revisar alarma de desplazamiento										
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior										
27	Engrasar el círculo de giro (swing)										
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
29	Revisar nivel de aceite del dampar										
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)										
31	Engrase general del equipo										
32	Revisar la tensión de las orugas										
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)							X			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		X	X		X		X		X	
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X		X		X	
36	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X		X		X	
37	Revisar nivel eléctrico de baterías y limpiar terminales		X	X		X		X		X	
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas		X	X		X		X		X	

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES: Se le cambio el aceite de motor y los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs

Mtro. Realizado por

Mtro. Ordenado por

Mtro. Recibido por

240499



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0835 MAQUINA Articulado MODELO 975B FECHA DE MANTENIMIENTO 04/03/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO 1000
HOROMETRO 51753 PROYECTO Caminos de SUCURSAL Colección TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Hrs
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible				x						x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x						x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)			x							x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)			x							x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x						x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x						x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x						x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x						x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x						x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x						x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x						x	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x						x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x						x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x						x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eter										x	
24	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										x	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar liquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x						x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x					x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x		x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x		x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x		x	x		x
45	Revisar la vibración el damper										x	x
46	Cambiar respiradero de los ejes										x	x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										x	x
48	Cambiar secador de enfriamiento										x	x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										x	x

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio el
aceite de motor y el
de la transmisión y los
los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 11269
Filtro combustible prim. 10820
Filtro combustible secu. 11245

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión 10116/10116/10116
Filtro primario aire 10208
Filtro secundario aire 10199

Filtro aire acondicionado

268-6704 → 10429
254-3882 → 11827

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por [Firma]

Mto. Recibido por [Firma]

Mto. Recibido por [Firma]



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 6

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO	0565	MAQUINA	Palq	MODELO	329	FECHA DE MANTENIMIENTO	27/02/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	1609	PROYECTO	Camino de Coob	SUCURSAL	codocito	TIPO DE SERVICIO	600		

	0-200 Horas	200-400 Horas	400-600 Horas	600-800 Horas	800-1000 Horas	1000-1200 Horas	1200-1400 Horas	1400-1600 Horas	1600-1800 Horas	1800-2000 Horas
1 Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
2 Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X	X
3 Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
4 Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X	X
5 Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			X		X	X	X	X	X	X
6 Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			X		X	X	X	X	X	X
7 Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			X		X	X	X	X	X	X
8 Cambio de aceite del sistema hidráulico			X		X	X	X	X	X	X
9 Cambio de filtro primario de aire							X	X	X	X
10 Cambio de filtro secundario de aire				X		X				X
11 Limpiar la caja del antefiltro de aire del motor				X		X				X
12 Cambio de filtro de aire acondicionado				X		X				X
13 Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X		X				X
14 Cambio de aceite de los mandos finales				X		X				X
15 Cambiar líquido de enfriamiento del radiador			X			X				X
16 Limpiar respiradero del motor						X				X
17 Limpiar panel de radiador						X				X
18 Revisar los pernos de las orugas			X			X				X
19 Revisar nivel del aceite hidráulico			X			X				X
20 Revisar nivel de aceite del motor						X				X
21 Revisar nivel de refrigerante										
22 Revisar alarma de desplazamiento										
23 Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
24 Revisar indicador de filtro de aire del motor										
25 Revisar líquido del limpiaparabrisas										
26 Revisar buen funcionamiento de la ventana superior										
27 Engrasar el círculo de giro (swing)										
28 Drenar el filtro de combustible separador de agua										
29 Revisar nivel de aceite del damper										
30 Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)										
31 Engrase general del equipo										
32 Revisar la tensión de las orugas										
33 Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)										
34 Revisar nivel de aceite mandos finales		X	X		X	X		X	X	X
35 Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X	X		X	X	X
36 Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X		X	X	X
37 Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X		X	X	X
38 Ajustar válvulas del motor cada 2 000 horas		X	X		X	X		X	X	X

ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA ROUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por